

Sipelia SIP Trunk per le chiamate esterne

Chiamare chiunque con pochi semplici clic

Con Genetec Sipelia™ SIP Trunk, ora puoi chiamare chiunque direttamente dall'interfaccia di Genetec Security Center, utilizzando una connessione dal trunk SIP a un centralino o un fornitore di servizi di telefonia/VoIP.

Semplifica i flussi di lavoro complessi per il tuo team di sicurezza

Nelle situazioni critiche, ogni secondo conta. Quando devi effettuare una chiamata importante, non vuoi dover cercare dispositivi connessi a diversi sistemi. E se fosse possibile vedere un incidente mentre avviene, bloccare o sbloccare allo stesso tempo le porte e chiamare i servizi di emergenza locali, tutto da un'unica applicazione?

Un unico strumento per gestire tutte le tue chiamate

La connessione trunk SIP con l'interfaccia Genetec Security Center permette di effettuare e ricevere chiamate da e verso i dispositivi interfonici dell'edificio, i servizi di emergenza locali e nazionali o il cellulare dei supervisori.



Settore:

Sorveglianza cittadina, istruzione, sicurezza pubblica, stadi e spazi aperti

Applicazioni:

Security Center, Sipelia, dispositivi interfonici, server SIP o centralino telefonico esterno

Categoria:

Operation

Vantaggi chiave

Effettua e ricevi rapidamente chiamate esterne

Aggiungi i numeri dei servizi di emergenza e quelli per effettuare chiamate dirette a telefoni cellulari nella tua rubrica dall'interfaccia di Genetec Security Center

Connetti il tuo sistema Genetec Security Center a un server interfonico o centralino di terze parti

Gestisci tutte le chiamate di sicurezza in un unico posto

Come possiamo aiutare



Gestione delle chiamate semplificata

Con il SIP Trunk, la tua workstation diventa l'unico dispositivo di cui hai bisogno per monitorare le telecamere, concedere/negare l'accesso agli edifici, gestire le mappe e i dispositivi IoT e chiamare chiunque all'interno o all'esterno della tua organizzazione.



Connessione al sistema esistente dedicato alle chiamate esterne

Alcuni siti dispongono già di server interfonici o sistemi telefonici VoIP/PSTN che devono essere connessi a Genetec Security Center. La funzionalità Sipelia^{MC} SIP Trunk permette di creare il ponte necessario tra i due sistemi.



Interconnessione di più server Sipelia

Con il SIP Trunk, puoi connettere tra loro server Sipelia installati su diverse directory per gestire il routing delle chiamate tra sistemi federati.



Nuove modalità di supporto ai visitatori

Pubblica un numero di telefono nell'intero edificio in modo che i visitatori abbiano diverse maniere di ricevere aiuto o trovare informazioni, ed effettua il routing delle chiamate dal tuo fornitore PSTN all'interfaccia di Genetec Security Center.

Funzionalità principali e specifiche

Connettività trunk SIP sicura basata su IP

Connetti in tutta sicurezza la linea PSTN o i server interfonici analogici del tuo edificio usando l'autenticazione

Facile configurazione dell'interfaccia utente

Connetti un SIP Trunk in Sipelia con pochi semplici clic, assegnagli un nome, aggiungi un indirizzo IP e, se necessario, le credenziali di autenticazione

Configurazione di regole dial plan per il routing delle chiamate

Usa una delle regole dial plan preconfigurate o creane di nuove per gestire il routing delle chiamate

Interconnessione di più server Sipelia

Con una configurazione federata, puoi usare trunk SIP per connettere tra loro i server Sipelia di ciascun sito

Supporto di server SIP / centralini di terze parti

Usa Sipelia con il tuo server Cisco Call Manager, Zenitel, Commend Exchange o con un gateway SIP PSTN Grandstream

Supporto di gateway radio over IP

Espandi la comunicazione con un trunk SIP e un gateway radio over IP

Come funziona

- 1 Accessibile con una connessione trunk SIP nella tua licenza
- 2 Basta aggiungere il server SIP o centralino esterno
- 3 Assegnagli un nome, inserisci l'IP e aggiungi le credenziali per l'autenticazione, se necessario
- 4 Usa uno dei dial plan preconfigurati o creane uno nuovo
- 5 Assegnagli un nome, applica una programmazione, imposta la direzione di "provenienza" dell'iniziazione di chiamata e la direzione di "destinazione" per effettuare il routing della chiamata sul trunk
- 6 Quando vedi un incidente, chiama immediatamente i servizi di emergenza o il cellulare di un supervisore

Nota: Sipelia SIP Trunk usa Windows Expressions per configurare le regole, non Asterisks. Consulta What's new in Sipelia 2.12 (Novità di Sipelia 2.12) per la nuova configurazione trunk SIP

